

# Eleaf iStick X80 使用方法

## 各部品名称

### アトマイザー

510規格  
ドリップチップ

ガラスチューブ

トップキャップ/エアフロー

EC-Dコイル

アトマイザーベース

ファイアボタン

### バッテリー本体

3200mAh  
内蔵バッテリー

Type-C  
充電口

バッテリー残量



ロック制御

出力W/V数

選択モード

コイル抵抗値

パフカウンター

## コイル装着方法



②コイルをベースに  
右回りに回して  
装着する

①ベースを左回りに  
回して外す

③ベースを右回りに  
回して装着する

## リキッド充填方法



①▲マークを押して  
トップキャップをスライドする

②充填口から  
リキッドを入れる

※リキッドの充填量はタンクの8割程度までがおすすめ

注意：10分ほど時間を置きコイルにリキッドが染み込んでからご使用ください。

## 設定方法

### 操作方法

電源 ON/OFF：ファイアボタン連続5回押し

吸引：ファイアボタン長押し

モード / 設定切替：ファイアボタン連続3回押し

※ボタンを回して選択>ボタン押しで決定

### その他の機能

・ Puff clear: パフ (吸引) データをリセット

・ テーマ変更: Racer/Pulse/Bubbles/Aurora

### かんたん機能説明

#### POWER モード (W 出力調整)

出力を W 単位で調整するスタンダードなモードです。

アトマイザー接続時に自動で推奨出力に調整します。

※出力はコイルに印字されている範囲以内で使用してください。

※初心者～上級者向けモード

#### RTA モード (V 出力調整)

電圧 (V) を直接設定することで、より細かな出力調整

ができるモードです。※ビルド・中上級者向けモード