

# Aspire Minican

お買い上げいただき有難うございます。本使用説明書をよくお読みいただき使用してください。

## 各部名称



## 使い方

ポッド下部のフィリングポートよりシリコンキャップを外してリキッドを注入します。【図1】

勢いよくリキッドを注入してしまうと溢れてしまう恐れがあるのでゆっくりと注入してください。

### リキッド注入

初回使用時のみポッドにリキッドを染み込ませる必要があるのでリキッドは半分以上注入するようにしてください。

初回使用時・ポッド交換時はリキッド注入後すぐに使用せず、染み込みまで15分ほどお待ちください。

染み込みを待たずにすぐ使用した場合は加熱部にリキッドが十分に浸透していないため、すぐに加熱部が焦げる恐れがあります。



### ポッド交換

ポッドは吸引する度に加熱を繰り返すため、使用を続けていると加熱部が焦げてきます。加熱部が焦げてしまうと普段と違う味がしたり、焦げたにおいや味がしますのでポッド交換をする必要があります。

交換時期の目安は2週間程度ですが、使用頻度に依存します。

連続で吸引すると加熱部へのリキッド供給が追い付かず焦げる恐れがあるため、1度吸引した後は5秒程度時間を空けてから再度吸引してください。

### 操作

ポッドをバッテリーユニットに装着し、ドリップチップから吸引します。

吸引した際に空気の流れを本体内部のセンサーが察知し、自動で通電します。

### 充電

充電時は必ず1A以下のACアダプターを使い充電してください。

1Aを超えたもので充電しますと故障の恐れがあります。

充電時はインジケータライトが白く点灯し、充電完了しますと消灯します。

## 仕様

本体サイズ 73.5mm×28mm×15.5mm

タンク容量 3ml

電池 350mAh

## セット内容

1 x バッテリーユニット

1 x ポッド

1 x 取扱説明書

1 x USBケーブル



### リチウムイオン 使用上の 注意

- ・水、海水、ジュースなどの液体で濡らすと発熱、破裂、発火の原因になりますので濡らさないでください。
- ・指定された充電器を使用してください。指定以外の充電器、ACアダプターで充電すると、充電条件が異なるため、発熱等の原因になります。
- ・自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内など、高い温度になる場所で充電しないでください。高温になると危険を防止するための保護機構が働き、充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧でリチウムイオン電池が充電される可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ・分解したり、改造しないでください。リチウムイオン電池には危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込まれています。これらを損なうと、リチウムイオン電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- ・長期間使用しない場合は機器から外して湿気の少ないところに保管してください。
- ・使用機器及び電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。不用意な取り扱いが危険を伴います。
- ・リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなった時は、新しいリチウムイオン電池とお取り替えください。
- ・電池の使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、機器あるいは充電器より取り出し、使用しないでください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります
- ・電池が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。



### リキッドの 使用上の 注意

- ・必ず小さなお子様やペットの手の届かないところで使用・保管してください。
- ・妊婦や授乳中、又は身体に心配・不安がある方は医師に相談してください。
- ・絶対に飲まないでください。誤って飲んでしまった場合は吐き出してすぐに医者に相談してください。
- ・目に入った場合は、水で洗い流しすぐに医者に相談してください。
- ・吸い過ぎに注意してください。
- ・異常を感じたら医師の助言をすぐに受けてください。
- ・本来の目的以外に使用しないでください。
- ・20歳未満の方は使用しないでください。
- ・ご使用につきましては周囲の方へご迷惑をかけないようにご配慮をお願いします。



### 使用上の 注意

- ・本製品は20歳以上対象商品です。20歳未満の方は使用しないでください。
- ・妊婦や授乳中、又は身体に心配・不安がある方は医師に相談してください。
- ・**ご使用の条件や環境により、吸引時に吸い口部分からリキッドが跳ねてくる場合があります。十分ご注意ください。**
- ・高温多湿な所に保管しないでください。適正温度は充電中で0℃～45℃、使用時は-10℃～60℃です。
- ・本体を水で洗わないでください。
- ・危険ですので、絶対に分解・改造などほしないでください。
- ・高温多湿やほごりの多い場所はお避けください。
- ・充電コネクターを刺して持ち歩くとコネクターの故障の原因になりますので、本体から抜いて持ち歩いてください。
- ・危険ですので、他社製品を本製品と組み合わせて使わないでください。
- ・必ず小さなお子様やペットの手の届かないところで使用・保管してください。
- ・落としたり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- ・製品の構造上、多少の液漏れが発生する場合がありますが、不具合ではございません。
- ・商品はお届け時点で明らかな不良がないかぎり返品・交換はできません。
- ・使用目的以外の用途に使わないでください。万が一事故があった場合の補償はできません。

## 保証書

Aspire Minican

お客様名：

ご住所：

電話番号：

お買上日：

保証期間：お買上げ日から3ヶ月

販売店名：

住所：

電話番号：

●ご販売店様へ

お買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、保証書をお客様へお渡しください。

株式会社トレードワークス

〒150-0002東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル7F

●商品に関するお問い合わせは0120-937-289

●受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10：00～17：00

### 保証規定

- ①使用説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付の上、表記の販売店または弊社までお送りいただければ、無料で修理または交換を行ないます。なお、この場合の送料などの諸費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
- ②保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
  - (1) 保存上、取扱いの不備、誤用による故障および損傷
  - (2) 天災、火災、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (3) 本保証書の提示がない場合および、本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記載がない場合、（お買上げのレシート添付で可）あるいは字句を書き換えられた場合
- ③お客様に迅速かつ確実なサービスを提供するため、同一機種または同等品と交換させていただく場合がございます。
- ④保証の対象となる部分は、本製品すべての部分です。（消耗品は対象外です。）
- ⑤保証書によって、保証責任者以外の事業者の法的責任を制約するものではありません。
- ⑥本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。

株式会社トレードワークス 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル7F

● 商品に関するお問い合わせは 0120-937-289

● 受付時間 月～金曜日（祝日除く）10:00～17:00